

ZAHAS®
TECHNICS S.R.O.

Návod k použití



Dovozce: ZAHAS TECHNICS s.r.o.

NÁVOD K OBSLUZE: Chytrý Wi-Fi detektor kouře

Tento fotoelektrický hlásič s ultra nízkou spotřebou energie detekuje kouř hned v počátku požáru. Při poplachu spustí akustický signál, rozsvítí červenou LED a odešle notifikaci do vašeho mobilního telefonu přes aplikaci Smart Life.

1. Příprava a napájení

- Otočte zadním krytem po směru hodinových ručiček, oddělte jej a připravte k instalaci baterií.
- Vložte 2 kusy AAA baterií (DC3V). LED kontrolka se rozsvítí a pak zhasne.

2. Párování s mobilní aplikací

1. **Aplikace:** Stáhněte si aplikaci **Smart Life**, zaregistrujte se a přihlaste se.
2. **Přidání:** Stiskněte „+“ v pravém horním rohu, vlevo vyberte „Sensors“ (Senzory) a následně „Alarm kouře (Wifi)“.
3. **Wi-Fi:** Vložte kód pro připojení k vaší **2.4 GHz síti**.
4. **Reset:** Pomocí PIN kolíčku stiskněte tlačítko reset na 5 sekund, dokud LED nezačne blikat rychle. (Pokud bliká pomalu, opakujte stisk na 5 sekund).
5. **Dokončení:** Na telefonu stiskněte „další“ a počkejte na připojení. Funkčnost ověříte dlouhým stiskem tlačítka na detektoru – zařízení 3x pípne a obdržíte notifikaci.

3. Instalační pokyny

- **Ideální místo:** Střed stropu, protože kouř, teplo a hořlaviny stoupají vzhůru a rozpínají se do stran.
- **Odstupy:** Zachovejte vzdálenost alespoň 30 cm od světel či dekorací a 15 cm od zdi a rohů.
- **Šikmý strop:** Instalujte v horizontální vzdálenosti 90 cm od vrcholu stropu.
- **Způsob montáže:** Na strop pomocí vrutů s hmoždinkami nebo oboustranné 3M lepicí fólie.

4. Signalizace stavů

- **Normální stav:** Červená LED bliká každých 60 sekund.
- **Test:** Červená LED svítí, alarm 3x hlasitě pípne.
- **Alarm:** Červená LED svítí, alarm opakovaně pípá.
- **Vybitá baterie:** Červená LED bliká 2x každých 60 sekund.

5. Řešení potíží

- Pokud detektor nepracuje, zkontrolujte stav baterií nebo je vyměňte.
- Udržujte senzor v čistotě a zajistěte, aby byl zadní kryt dobře dovržený.
- Při problémech s připojením ověřte dostatečný signál Wi-Fi a správnost hesla k 2.4 GHz síti.